L-4400 SERIES PUMP PARTS LIST

PARTS FOR L-4400, L-4405, L-4409

REF. NO.	PART NO.	ITEM DESCRIPTION	L-4400 SERIES L-4400 QTY	L-4405 QTY	L-4409 QTY
1	92037	5/8" JAM NUT	2	0	2
2	L-3065	THROW-OUT YOKE	1	1	1
3	92014	#10 SQUARE NUT	1	0	0
4	A-697	WASHER	2	0	0
5	A-2762	CAM ROLLER	2	0	0
6	A-2763	ROLL PIN	1	0	0
7	90953	2 1/4 RD HD SCREW	1	0	0
8	L-4011	THROW-OUT ROD	1	0	0
9	90655	3/8 X 1 1/2 HEX BOLT	7	4	5
10	F-48	THROW-OUT LEVER SPRING	1	0	0
11	94010	5/32 X 1 COTTER PIN	1	0	0
12	L-3064	THROW-OUT LEVER	1	0	0
13	92024	3/8 HEX NUT	10	8	8
14	A-2758-A	PAWL	1	0	0
15	A-2757-A	THROW-OUT CAM	1	0	0
16	L-3007	THROW-OUT BRACKET	1	0	0
17	114165-01	R H TORSION SPRING	1	0	0
18	A-50	HANDWHEEL	1	0	1
19	HA-57	SAFETY CLUTCH SPRING	1	0	0
19A	108907-01	SAFETY CLUTCH SPRING	0	0	1
20	A-260	CLUTCH	1	0	0
20A	108905-91	CLUTCH	0	0	1
21	H-28	GREASE FITTING	5	2	5
22	L-4249	DRIVE PIN	1	0	1
23	105373-01	CLUTCH COLLAR	1	0	1
24	A-116	OILITE BUSHING	2	0	2
25	L-4008-A	CARRIER	1	0	0
25A	108910-91	CARRIER	0	0	1
26	L-4007	18T SPROCKET (OR)	1	0	1
	L-4006	16T SPROCKET	1	0	1
26A	L-4005	18T SPROCKET	1	0	0
	108909-91	18T SPROCKET	0	0	1
27	90993	1/4 X 1 1/2 BOLT	3	0	3
28	90637	5/16 X 1 HEX BOLT	12	12	12
29	L-4009	RETAINING COLLAR	1	0	1
30	110155-01	WASHER	1	1	1
31	L-1018	OIL SEAL	1	1	1
32	L-3023	BEARING HOUSING	1	1	1
33	L-3021	BEARING H'SING GASKET	1	1	1
35	L-3019	CRANKSHAFT BEARING	1	1	1
36	106537-01	NAME PLATE	1	1	1
37	90634	5/16 X 1/2 HEX BOLT	1	2	1
38	L-4014	SPRING ANCHOR	1	0	0
39	90636	5/16 X 3/4 HEX BOLT	1	0	1
40	L-4013	CRANKCASE ASSEMBLY	1	1	1
41	S-350	VENT PLUG	1	1	1
43	L-3020	CRANKSHAFT DISC	1	1	1
44	L-3026-A	CONNECTING ROD	1	1	1
45	L-3016	LARGE ECCENTRIC	1	1	1
46	L-3017	SMALL ECCENTRIC	1	1	1
48	A-4333	#808 WOODRUFF KEY	1	1	1
49	L-3002	COVER PLATE GASKET	1	1	1
50	L-3001	COVER PLATE	1	1	1
51	91017	3/8 X 1 3/4 SQ HD BOLT	1	1	1
52	114763-01	PUMP SETTING SCALE	1	1	1
53	H-30	GREASE FITTING	2	2	2
54	90532	5/16 X 3/8 SET SCREW	3	3	3
55	105933-91	STROKE SETTING ARM	1	1	1
56	A-368	SETTING SCALE SCREW	3	3	3
57	105932-91	STROKE SETTING FLANGE	1	1	1
58	L-1021	OIL SEAL	1	1	1
59	L-1007-A	CRANKSHAFT BEARING	1	1	1
60	L-1022	CRANKSHAFT O'RING	1	1	1

REF. NO.	PART NO.	ITEM DESCRIPTION	L-4400 SERIES L-4400 QTY	L-4405 QTY	L-4409 QTY
61	L-1020	SETTING ARM KEY	2	3	2
62	L-4012	CRANKSHAFT	1	0	1
64	A-261	SQUARE KEY	2	0	2
65	L-3056	STROKE LOCATING SLV.	1	1	1
66	L-3004	ECCENTRIC PIN	1	1	1
67	113588-01	CONNECTOR ROD BUSHING	1	1	1
68	93024	3/8 LOCK WASHER	4	4	4
69	93011	3/8 FLAT WASHER	4	4	4
70	A-147	LEG MOUNTING PAD	4	4	4
71	C-431-B	PLUG	3	3	3
72	105895-01	CROSSHEAD PIN	1	1	1
73	105900-91	PISTON ROD ASSEMBLY	1	1	1
74	L-3052	CROSSHEAD GDE. GASKET	1	1	1
75	111935-01	CROSSHEAD GUIDE	1	1	1
76	L-1109	ROD VEE PACKING SET	2	2	2
77	L-1041	WASHER	3	3	3
78	L-1063	PACKING SPRING	2	2	2
79	L-3074	STUFFING BOX GASKET	1	1	1
80	L-3049	OUTBOARD STUFFING BOX	1	1	1
81	L-1042	RETAINING RING	1	1	1
82	L-1031-2	STUFFING BOX INSERT	1	1	1
83	L-3055	INBOARD CYLINDER	1	1	1
84	112816-91	PISTON PLUNGER ASS'Y	1	1	1
85	L-1047	SELF-LOCKING NUT	1	1	1
86	L-1044-A	FLANGE PACKING WASHER	1	1	1
87	L-1098	PACKING ADJ. GASKET	2	2	2
88	L-1045-V	FLANGE PLUNGER PACKING	2	2	2
89	92028	HEX NUT	2	2	2
90	L-3115	1/2 PLASTIC PLUG	1	1	1
91	L-4017-A	SUCTION MANIFOLD	1	1	1
92	L-3031	VALVE O'RING	4	4	4
93	106489-92	SUCTION VALVE ASS'SY	2	2	2
94	L-3045	OUTBOARD CYLINDER	1	1	1
95	90669	3/8 X 5 1/2 HEX BOLT	4	4	4
96	106490-92	DISCHARGE VALVE AS'SY	2	2	2
97	L-4016	DISCHARGE MANIFOLD	1	1	1
98	A-3223	PLASTIC PLUG	1	1	1
99	90681	7/16 X 7 1/2 HEX BOLT	2	2	2
100	106532-01	SPROCKET	0	1	0
101	90986	3/8 X 5/8 SCREW	0	4	0
102	110147-01	SPACER	0	1	0
103	103453-02	CRANKSHAFT	0	1	0
104	93016	SAE FLAT WASHER	0	0	1
105	105448-01	BACK UP RING	0	0	1
106	A-3776	O'RING	0	0	1
107	105447-01	BODY	0	0	1
108	105452-01	BACK-UP RING	0	0	1
109	105461-01	PISTON ROD O'RING	0	0	1
110	105449-01	PISTON	0	0	1
111	105462-01	BACK-UP RING	0	0	2
112	A-2849	O'RING	0	0	1
113	105463-01	CYLINDER	0	0	1
114	105500-01	BODY O'RING	0	0	1
115	93010	5/16 FLAT WASHER	0	0	2
116	105501-01	STRAP	0	0	2
117	92020	5/16 HEX NUT	0	0	2
118	93023	5/16 LOCK WASHER	0	0	4
119	90635	HEX HEAD BOLT	0	0	1
120	L-3035	GASKET	1	1	1
121	A-3097	3/8 LOCK NUT	1	1	1
122	114705-91	ROD THROW-OUT ASSEMBLY	0	0	1
123	L-4025	SUPPORT HANDLE	1	0	0
124	111943-01	O-RING	1	1	1



Shaft and Sprocket Group for L-4405



PUMP REPAIR KIT L-4090
PUMP SETTING WRENCH L-3092-AS
PUMP SETTING CHART – 106534-91